

# 用户手册

DR※-※2型 自动稀油润滑泵

宁波市三浪润滑元件有限公司

## 目录

前言		1
—,	润滑泵功能概述	1
	1. DR※-※2 型润滑泵编制说明	1
	2. RYZ 型润滑泵编制说明说明	2
	3. QRZE 型润滑泵编制说明	2
	4. 相关说明	2
	5. 润滑泵外形和安装尺寸	3
	6. 润滑泵工作原理	4
	7. 电气接线说明	5
	8. 产品特性	5
	9. 控制器使用说明	6
二、	B※F 型润滑油泵组功能概述	7
三、	系统组成	7
	1. T86 型加压式定量稀油分配器————————————————————————————————————	8
	2. ZLF 型卸压式定量稀油分配器	8
	3. ZLFG 型卸压指示式定量稀油分配器	9
四、	系统安装	9
五、	故障排除一览表	11

编制:

审核:

批准:

印刷时无本框内容

### 前言


首先感谢您使用我公司的产品--DR※-※2型(QRZE型、RYZ型)自动稀油润滑泵。我们通过对润滑泵运行的控制,可将润滑油剂以一定的压力向润滑系统主油路供送,经加压式或卸压式分配器向各摩擦副作周期性定量配油,使摩擦表面保持清洁的油膜,达到摩擦副良好的润滑,又不会因为油剂过多造成浪费,满足机械设备润滑过程的机械化、自动化、智能化。

为了更好地使用本产品,请您阅读本手册,本手册适用于公称压力为 2.0MPa 的自动稀油润滑泵和 B※F 型润滑油泵组。

#### 一、润滑泵功能概述

1. DR※-※2型润滑泵编制说明

本系列润滑泵公称压力为 2.0MPa;公称流量可分 0.20、 0.25、0.50L/min;油箱容积可分 为 2.0、3.0、4.0、6.0、9.0L;电源规格可分为 AC380V 50Hz、AC220V(1-P) 50Hz(特殊规格电源,可按用户要求指定生产,并在



型号后注明,如 DR5-32/400V 60Hz);用户可在润滑泵上选装 P(压力开关),如型号 DR5-32P;或选装 C(控制器,含有 P),如型号 DR5-32C,其产品技术参数与同规格的润滑泵技术参数相同。

技术参数

项。	公称	公称	油箱		电 机	参数				
型号	压力	流量	容积	电压	频率	功率	转速			
一一号	MPa	L/mi n	L	V	Hz	W	r/min			
DR2-22		0.20	2.0			40	2700			
DR2. 5-32		0.25	3.0			60	1350			
DR5-32		0.50	3.0			90	2700			
DR2. 5-42		0.25	4.0			60	1350			
DR5-42		0.50	4.0	AC380		90	2700			
DR2. 5-62		0.25	6.0			60	1350			
DR5-62		0.50	0.0						90	2700
DR2. 5-92		0.25	9.0							
DR5-92	2.0	0.50	7. 0		50	90	2700			
DR2-22 II	2.0	0.20	2.0		30	40	2700			
DR2. 5-32 II		0.25	3. 0			60	1350			
DR5-32 II		0.50	3.0			90	2700			
DR2. 5-42 II		0.25	4.0	AC220		60	1350			
DR5-42 II		0.50	4.0	(1-P)		90	2700			
DR2. 5-62 II		0.25	6.0	(1-4)		60	1350			
DR5-62 II		0.50	0.0			90	2700			
DR2. 5-92 II		0.25	9. 0			60	1350			
DR5-92 II		0.50	7. U			90	2700			

#### 2. RYZ 型润滑泵编制说明:

示例:公称流量 0.50L/min、公称压力 2.0MPa、油箱容积 4.0L、工作电源是三相 380V 50Hz 的润滑泵型号为 RYZ-1; 用户可在润滑泵上选装 P(压力开关),型号为 RYZ-1P; 或选装 C(控制器,含有 P),型号为 RYZ-1C; 选装有 P或 C的润滑泵技术参数与同规格的润滑泵技术参数相同。(特殊规格电源,可按用户要求指定生产,并在型号后注明,如 RYZ-1P/400V 60Hz)

#### 技术参数

项。	公称	公称	油箱		电 机	参 数	
型号	压力 MPa	流量 L/mi n	容积 L	电压 V	频率 Hz	功率 W	转速 r/min
RYZ-1		0.50	4.0			90	2700
RYZ-2		0. 25	2.0	AC380		60	1350
RYZ-3			6.0	AC300			
RYZ-4	2.0		9.0		50		
RYZ-1 II		0.50	4.0	AC220		90	2700
RYZ-3 II			6.0	(1-P)			
RYZ-4 II			9.0	(1-1)			

#### 3. QRZE 型润滑泵编制说明:

示例:公称流量 0.50L/min、公称压力 2.0MPa、油箱容积 4.0L、工作电源是单相 220V 50Hz 的润滑泵型号为 0RZE304 II,用户可在润滑泵上选装 P(压力开关),型号为 0RZE304P II; 或选装 C(控制器,含有 P),型号为 0RZE304C II; 选装有 P或 C的润滑泵技术参数与同规格的润滑泵技术参数相同。(特殊规格电源,可按用户要求指定生产,并在型号后注明,如 0RZE304P/400V 60Hz)

#### 技术参数


项。	公称	公称	油箱		电 机	参数	
刑   目	压力	流量	容积	电压	频率	功率	转速
一一一	MPa	L∕min	L	V	Hz	W	r/min
QRZE304				AC380			0700
QRZE304 II	2.0	0.50	4.0	AC220 (1-P)	50	90	2700

#### 4.相关说明


- ◆润滑泵工作电压不得超过额定电压±5%。
- ◆润滑泵电机通过 CE 认证,工作方式为 S3 工作制,带负荷最长连续运行时间不得超过 10 分钟,并且保证电机有足够的冷却时间,间歇时间至少为工作时间的 2 倍,否则会损坏电机。
- ◆技术参数表都以不选装配置压力开关或控制器的润滑泵为例说明,选装配置有压力开关或控制器的同规格润滑泵技术参数相同。
- ◆具体参数请查看润滑泵上的铭牌。

#### 5. 润滑泵外形和安装尺寸


#### 5.1.DR2-22型




5.2.DR※-※2型




5.3. RYZ-2 型




5.4.RYZ-1、RYZ-3、RYZ-4 型





#### 5.5.QRZE 型外形及安装尺寸





#### 6. 润滑泵工作原理






电机通电驱动齿轮泵工作,经过滤油器吸入润滑油剂,从出油口往主管路输送压力油剂,当主油管路的油压达到溢流阀额定压力2.0MPa时,多余油剂经溢流阀流回油箱。在这期间压力开关(选装件)的触点切换,给控制器输入一个到压讯号,则润滑泵运行至控制器设定时间后停机,然后进入控制器设定的间歇时间,开始循环工作。

液位开关在油箱内的油液位低于规定值时,液位开关的触点切换,向外输送液位讯号,须经中间继电器放大电压及电流才能起液位报警作用。

4


#### 7. 电气接线说明

#### AC380V 50Hz 电源



如果润滑泵采用三相双电压 电机,则在上述接线标贴处增加 有双电压电机接线方式标贴(右 图),接入电源线时需先确定机床 电压,再按电压确定电机接线方

#### AC220V(1-P) 50Hz 电源





式,然后把电源线按 AC380V 50Hz 电源接线方式固定在接线端子上。

为了保证润滑泵能正常工作,请您在接入电源线时仔细阅读润滑泵上的电气规格,并严格按接线标贴上的方式接入电源和接出讯号线。

#### 8. 产品特性

- ◆公称压力为 2.0MPa, 润滑泵内设有溢流阀, 防止润滑泵超负荷工作。
- ◆润滑泵内有卸荷阀,润滑泵在停止工作瞬间,能把主管路的油压 卸掉,使用在加压式或卸压式稀油集中润滑系统。(见系统组成)
- ◆润滑泵内设有液位开关(常开 10W/DC 100V/0.5A)可将润滑泵 缺油信号输出。
- ◆润滑泵内选装有 P(压力开关, 常开 AC220V/2A DC36V/2A),用以监测润滑系统主管路断流和失压。
- ◆润滑泵内选装有 C(控制器,可自动控制润滑泵工作周期)。
- ◆使用润滑油粘度: 30cSt~2500cSt。

#### 9. 控制器使用说明


如果主机本身有 PLC 的,应由 主机 PLC 控制润滑泵运行时间与间 歇时间;如果主机本身没有 PLC 的 或带有 PLC 但配线不方便的,则润 滑泵应配控制器,控制器以倒计时 方式控制润滑泵的工作周期:运行 时间与间歇时间。



- ◆工作时间功能区显示工作时间 (1~99 秒可调): 系统达到额定压力,控制器在接收到压力开关的压力讯号后,再持续运行的时间; 如果把压力开关的接收线短接,该设定时间就是润滑泵实际运行时间; 如果控制器没有接收到压力讯号(润滑系统主管路断流及失压),控制器在60秒的倒计时后停机并故障报警。
- ◆间歇时间功能区显示间歇时间(1~999 分钟可调): 润滑泵相邻 二次运行所间隔的时间。
- ◆工作时间和间歇时间的设定可按"设置"键,视一功能区中的数码指示值亮后,按"▲"和"▼"键调整,每调整一功能区的数值后,必须停顿 10 秒以上,待二处功能区的数码都显示后,再按"设置"键,调整另一处功能区的数值。(注意:每一功能区调整好后都必须等待 10 秒以上,否则控制器不会记录所调整的数值)
- ◆当油液位低于规定值时,缺油指示灯亮,当管路油压建立不起来时,异常指示灯亮,都能引起报警,系统停止工作。加注油或修复系统后再按"复位/手动" 键排除故障,润滑泵可重新按设定程序工作。如果润滑系统的故障需要输给机床主机 PLC,可以把控制器上的异常输出讯号连接到机床 PLC 上,(可选择常开或常闭,触点容量 5A/250V AC、5A/30V DC)
- ◆ "复位/手动"亦可作手动启动润滑泵键用;作手动按钮时,只须按住"复位/手动" 键不放,润滑泵就能工作。
- ◆配置有控制器的润滑泵每一次被断电再送电,都被当作首次使用, 自动起动运行后才能进入循环。

#### 二、B※F型润滑油泵组说明


型号中※为排油量0.25或0.50 L/min; F为公称压力2.0MPa; 电源规格见电机铭牌; 本润滑油泵组有溢流阀,有卸荷阀; 可垂直或水平安装(外形及安装尺寸见右图),润滑系统组成和安装与DR※-※2型自动稀油润滑泵相同。



#### 三、系统组成


使用本规格润滑泵能与 T86 型加压式分配器组成加压式定量集中稀油润滑系统; 能与 ZLFG 型卸压式分配器组成卸压式定量集中稀油润滑系统; 配套 LFY60/6(或 LFX60/6)管路滤油器件及有关管路附件组成。

- ◆本系统润滑泵必须是间歇工作,即通过润滑泵自带的控制器或主机 PLC 设定合理的工作时间和间歇时间,使润滑泵在停止工作后主管路油压都得到卸荷,因为加压式分配器是在主管路卸荷后才储存油剂,为下一工作循环排油作准备;卸压式分配器是在主管路卸荷后才能排出油剂。
- ◆多个分配器可任意并联、串联组合,安装自由方便,计量件任意 方位安装不影响出油量,并且系统中润滑点数可任意增减配置。
- ◆系统定时向各润滑点输送油剂,给油剂量准确,能在各类机械设备上的建立全损耗间歇润滑系统,不会产生油剂量过多面造成能源浪费及环境污染



如果用户在润滑系统中仅仅使用本规格带 C(控制器)润滑泵直接润滑,不使用上述分配器时,由于不能在系统中建立工作压力,润滑泵内置的压力开关不能动作,从而不能为控制器提供压力讯号,控制器会在 60 秒的倒计时工作后出现停止工作并报警;为满足这种润滑需要,用户可为润滑泵作如下调整: 拧下润滑泵罩壳处的 3 枚 M4 螺钉,打开罩壳,从中间剪断压力开关线,把与控制器相连接的两个线端短路即可,然后装回罩壳。重新启动,润滑泵就设定的工作时间和间歇时间运行(这时的工作时间就是润滑泵电机的实际运转时间)。

#### 1. T86 型加压式定量稀油分配器




#### 外形尺寸及技术参数

	出油	排油规格*	打印	9	外 形 尺 寸				
型号	口数	(排油量 ml/次)	标记	d	d <sub>1</sub>	Α	S		
T8615*	1				/	/	14		
T8616*	2	A(0.03)	3		3-Ф5.5	36			
T8617*	3	B(0.06) C(0.10)	6 10	M10×1		17	,		
T8619*	4	D(0. 16)	2 6 5	2-Ф5.5	34	/			
T8618*	5	(* - /				51			
T8621*	1				/	/	16		
T8622*	2	A(0.10)	10 Ф6		Ф6	/			
T8623*	3	B(0.20) C(0.40)	20 40			17	/		
T8620*	4	D(0.60)	60		2-Ф6	34	,		
T8624*	5	- (5. 55)		M12×1.25		51			
T8625*	1	A(0.20)	20	M12 / 1. 25	/	/	21		
T8626*	2	B(0.40)	40		Ф6	/			
T8627*	3	C(0.60)	60			21	/		
T8629*	4	D(1.00)	100		2-Ф6	42	/		
T8628*	5	E(1.50)	150			63			

注意:\*表示排油规格(A、B、C、D或E),标准型的T86型加压式定量稀油分配器内每一出油口排油规格相同,如T8617C的三个出油口每次排油量全为0.10ml;如果出油口排油量需不同的,则订货时需从左到右(如图位置)注明每一出油口的排油规格(示例:T8617BCD)。

## 2. ZLF 型卸压式定量稀油分配器 外形尺寸及技术参数

型号	出油	外形尺寸		
王 7	口数	Α	L	
ZLF2	2	29	42	
ZLF4	4	46	59	
ZLF6	6	63	76	



注意:如果使用主油管的外径为Φ8,进油口直接配空心螺母 PA8 和双锥卡套 PB8;如果使用主油管的外径为Φ6,进油口需配接 头 PDB612。

#### 排油量调整方法:

- ◆顺时针旋转定量螺钉可减小该点分配器排油量,逆时针旋转定量 螺钉则增大该点分配器排油量。
- ◆排油量调节范围:出油口最大排油量为 1.5ml/次,最小排油量为 0.1ml/次。
- ◆调节时超过最高基准刻度线会使定量螺钉脱落;低于最低基准刻度线会致使分配器内的活塞杆不动作,无法排油。
- 3. ZLFG 型卸压指示式定量稀油分配器


	出油口	外形尺寸		排油规格代号					
型号				1	2	3	4	5	6
	数	A	L	排油量(ml/次)/打印标记					
ZLFG2-*	2	39	48	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
ZLFG3-*	3	54	63	/10	/20	/30	/40	/50	/60
ZLFG5-*	5	84	93	,10	,20	,50	, 10	,50	700


#### 外形尺寸及技术参数

注意:\*表示排油规格代号,标准型的 ZLFG 型卸压式定量分配器内每一出油口排油规格相同,如 ZLFG3-2的三个出油口每次排油量全为 0.20ml。如果出油口排油量需不同的,则订货时需从左到右(如图位置)注明每一出油口的排油规格(示例:ZLFG3-352)。

#### 四、系统安装

- 1. 安装前请仔细阅读润滑泵上的注意事项。
- 2. 润滑点接头根据润滑点螺纹、位置 空间选定,基本原则是在接分油管时不能过度折弯管子。





- 3. 分油管外径为Φ4, 主油管外径一般采用Φ6(或Φ8); 油管切口 处不许有压扁、不平整等现象。
- 4. 安装时必须保证所用油管、润滑接头、分配器等配件的清洁,有 杂质需及时清洗。
- 5. 连接油管时,如果是钢性管,则直接使用卡套和空心螺母连接;如果是尼龙管,则必须增加使用尼龙管衬套。(如上图)
- 6. 主油管不能有太多弯路,也不能太长,一般主管路油压损失在 0. 3MPa 内为官:分油管一般应控制在1米以内。
- 7. 压力开关(选装件)最好设置在系统管路最末端,这样能更好地 监测系统主管路断流和失压情况。
- 8. 主管路全部安装完毕后,在试机前应将主管路最远点及最高点打 开放气,试机时应手动起动油泵,如果第一次泵不出油,则应重 复手动起动数次:等有油冒出后再封闭。
- 9. 主管路放气后封闭,再手动起动润滑泵数十秒,检查分配器每一个出油口是否都会出油,如果都会出油了,就可把分油管与分配器连上,然后再手动起动润滑泵数十秒,直至润滑点内有油为止。
- 10. 如在试机时发现管路有渗漏油现象,必须给予修复。
- 11. 全损耗型自动集中润滑系统都是间歇供油的。润滑点中摩擦副的需油量相对于润滑泵总的供油量来说是非常小的; 所以润滑泵的工作时间可以设定得很短(一般都<20秒,系统主管路达到额定工作压力后保压几秒钟就可以),而润滑泵的休止时间应根据润滑点的油膜多少来设定(一般都>10分种)。
- 12. 必须使用清洁的润滑油,绝不可使用回收的脏油,试机完毕后再好放净油箱内的剩油,防止搬运机床时有油流出。
- 13. 安装后请确保本系统部件不被磕碰。
- 14. 定期清洗或更换油箱及滤油器,一般一年一次。、
- 15. 非专业人员请勿打开本系统的润滑泵及分配器。

## 五、故障排除一览表

五, 故法训		
故障内容	故障原因	排除方法
	引入电路有问题	检查引入电路
接通电源润滑泵	运输时,润滑泵内接线端子处 接线松掉	拆下润滑泵罩检查
不运转	润滑泵转动系统在装卸、运输 中损坏卡死	拆开泵组检查、维修
	控制器故障	更换控制器
<b>山担</b> <i>法</i>	电机反转 (三相电源)	任意调换其中二根接 线
电机运转 润滑泵	润滑泵吸真空(B※F型)	拧松放气螺塞放空气
不出油	卸荷阀漏油	检查卸荷阀、修复
小山油	连接轴断裂或销子脱落	拆开泵组检查、维修
	吸油口滤网严重堵塞	拆下滤网清洗
	主管路漏油	修复主管路
主管路达	卸荷阀漏油	检查卸荷阀、修复
不到额定 压力	溢流阀失灵	拆下溢流阀清洗,重 新调整压力
	齿轮磨损	更换齿轮泵组
压力达到	分配器内部被杂质卡死	拆出零部件清洗后装 回
	卸荷失灵	检查卸荷阀、修复
出油	主管路某处被压扁或主管路 堵塞	检查主油管、修复
	管路滤油器堵塞	清洗滤油器滤网
系统压力	压力开关损坏	更换压力开关
正常 控制器异 常报警	控制器程序失灵	更换控制器
液位开关	电压、电流超过其容量,使干 簧管触点损坏	更换液位开关,容量 10W/DC100V/0.5A
小肥及讯	在装卸、运输中损坏	更换液位开关
系统压力 正常 控制器异 常报警	主管路某处被压扁或主管路 堵塞 管路滤油器堵塞 压力开关损坏 控制器程序失灵 电压、电流超过其容量,使干 簧管触点损坏	检查主油管、修复 清洗滤油器滤网 更换压力开关 更换控制器 更换液位开关,容量 10W/DC100V/0.5A

## 三浪集团股份有限公司

SanLang Group Co., Ltd.

TEL: 400-8864-677 FAX: 0574-65780289

地址: 浙江省象山县蓬莱路 309 号

ADD.: No. 309 PengLai Road, Xi angShan ZheJi ang

邮编(Zip Code): 315700

技术咨询电话(传真): 0574-65926999

网址: www.sanlang.com

E-mail: 999@sanlang.com